















Informasjon om LPG-sett:

Alle våre brennere blir levert med gassrampe inkludert i prisen. På denne siden vil du finne de forskjellige LPG-settene til hver brenner, men dette inngår ikke i prisen av brenneren.












BS-serien

| Brenner: | Nummer: | Kode: |
|----------|---------|---|
| BS1 | 3001003 |  |
| BS2 | 3001004 |  |
| BS3 | 3001005 |  |
| BS4 | 3001011 |  |



RS-serien

| Brenner: | Nummer: | Kode: |
|----------|---------|---|
| RS 28 | 3010089 |  |
| RS 34 MZ | 3010423 |  |
| RS 38 | 3010090 |  |
| RS 44 MZ | 3010424 |  |
| RS 50 | 3010165 |  |
| RS 64 MZ | 3010434 |  |
| RS 70 | 3010097 |  |
| RS 100 | 3010099 |  |
| RS 130 | 3010101 |  |
| RS 190 | 3010166 |  |

RS/M-serien

| Brenner: | Nummer: | Kode: |
|-------------|---------|---|
| RS 28/M | 3010089 |  |
| RS 34/M MZ | 3010423 |  |
| RS 38/M | 3010090 |  |
| RS 44/M MZ | 3010424 |  |
| RS 50/M | 3010165 |  |
| RS 64/M MZ | 3010434 |  |
| RS 70/M | 3010097 |  |
| RS 100/M | 3010099 |  |
| RS 130/M | 3010101 |  |
| RS 190/M | 3010166 |  |
| RS 250/M MZ | 3010411 |  |

Tilbehør til brennere

| Utstyr: | Nummer: | Kode: |
|-------------------|---------|---|
| Modulerings-sett | xxxxxxx | |
| RWF 40 | 3010212 |  |
| Temp.sensor PT100 | 3010210 |  |
| Trykksensor | xxxxxxx | |